

REMINGTON AS7051

Dėkojame, kad įsigijote Remington® prekę. Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su naudojimo instrukcija ir laikykite ją saugioje vietoje. Prieš pradėdami naudoti, nuimkite visą pakuotę

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

1. 1000 vatų
2. 50 mm terminis įvairių šerelių šepetys, skirtas apimčiai padidinti
3. 30 mm šepetys plaukų garbanojimui su įtraukiamais šereliais
4. 21 mm terminis įvairių šerelių šepetys
5. Koncentratorius
6. Įjungimo/išjungimo jungiklis
7. Greičio/karščio režimų jungiklis
8. Šalto oro srovė
9. Priedų atjungimo mygtukas
10. Karščiui atsparus maišelis
11. Laidas



PREKĖS SAVYBĖS

- 1000 vatų
- Keturių sluoksnių apsauginė danga – antistatika, keramika, turmalinas ir jonai užtikrina sklaidų slydimą
* Lyginant su standartine keramikine danga
- 3 karščio/greičio režimai, įskaitant šalto oro srovę
- 4 priedai įvairioms šukuosenoms formuoti
- 3 metų garantija

SAUGOS TAISYKLĖS

1. Įspėjimas – norint užtikrinti saugumą rekomenduojama įrengti papildomą žemėnimą (RCD).
2. Prietaisą ir jo laidą negali naudoti ar su jais žaisti, asmenys jaunesni, nei aštuoneri metai. Prietaisą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai, kuriems yra 8 ar daugiau metų, asmenys neturintys patirties šių prietaisų naudojime, asmenys turintys fizinių negalavimų ar pripažinti neveiksniais, šį prietaisą gali naudoti, valyti ar prižiūrėti, tik po reikiamo instruktažo išklauso ir prižiūrint apmokytam, veiksniui žmogui – tokiu būdu bus užtikrinti saugos reikalavimai ir išvengta rizikos.
3. Nedėkite prietaisą į vandenį, nenaudokite vonios kambaryje, arti vandens ar vonios bei kitų vandens talpų; taip pat nenaudokite lauke.
4. Turite užtikrinti, kad karšta oro srovė nebūtų nukreipta į akis ar kitas jautrias zonas.
5. Turite užtikrinti, kad nei viena džiovintuvo dalis nesiliestu prie skalpo, kaklo ar veido.
6. Įsitikinkite, kad oro padavimo ir išėjimo angos neužblokuotos, nes kitaip prietaisas nustos veikti.
7. Oro padavimo anga neturi būti padengta dulkėmis, plaukais ar kuo kitu.
8. Nepalikite prietaisą be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą.
9. Laikykite prietaisą tik horizontalioje padėtyje, kai jis įjungtas.
10. Naudokite tik mūsų tiekiamus priedus.

11. Nevyniokite laidą aplink prietaisą, reguliariai tikrinkite ar laidas nepažeistas.
12. Nenaudokite prietaisą, jei jis sugedęs ar dirba su trukdžiais.
13. Jei pažeistas laidas, pakeisti gali gamintojas, serviso atstovas arba tokios pačios kvalifikacijos persona, kad būtų išvengta bet kokios rizikos.
14. Šis prietaisas nėra skirtas naudojimui komerciniais tikslais ar grožio salonuose.
15. Prieš valant ar padedant į saugią vietą, palaukite, kol prietaisas atvės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Plaukus išplaukite ir naudokite kondicionierių, kaip paprastai*.
2. Su rankšluosčiu nusausinkite plaukus ir iššukuokite.
*Aerozolių, skirti plaukams sudėtyje paprastai yra lengvai užsidegančių sudedamųjų dalių – nenaudokite juos kartu su plaukų džiovintuvu.
3. Prieš įjungiant plaukų formavimo prietaisą, pasirinkite reikiamą priedą.
4. Įjunkite prietaisą į elektros padavimo tinklą.
5. Norėdami greitai suformuoti plaukus, pasirinkite didžiausią greitį ir aukščiausią karščio lygį.
6. Norėdami tik išdžiovinti plaukus, naudokite koncentratorių
7. Pilnai išdžiovinkite plaukus prie šaknų ir maždaug 90% per visą ilgį ir tik tada pradėkite formuoti.
8. Prieš pradėdami formuoti, plaukus padalinkite į sruogas. Pradėkite nuo apatinio sluoksnio.
9. Norėdami suformuoti mažas ir vidutines garbanas naudokite 21mm terminį įvairių šerelių šepetį. Jis geriausiai tinka trumpiems ir vidutinio ilgio plaukams formuoti.
10. Norėdami suformuoti laisvai krintančias ir vidutines garbanas naudokite 30 mm šepetį su įtraukiamais šereliais.
11. 50 mm terminis įvairių šerelių šepetys, skirtas plaukų apimčiai padidinti, pakelti plaukus prie šaknų. Jis taip pat tinka garbanotų plaukų tiesinimui ir ilgų plaukų galiukų parietimui.
12. Pasirinkite norimą greičio ir temperatūros režimą.
13. Prieš nuimdami priedus, palaukite kol jie atvės.
14. Norėdami nuimti priedus, paspauskite jų atjungimo mygtuką, lengvai pasukite priedą į dešinę ir nuimkite.
15. Kai baigėte formuoti plaukus, išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros padavimo tinklo.

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Šis produktas yra patikrintas ir neturi defektų. Mes suteikiame šiam produktui garantiją, bet kokiems defektams, kurie yra susiję su nekokybiškomis detalėmis ar veikimu garantijos laikotarpyje, skaičiuojant nuo originalios pirkėjo įsigijimo datos. Jei produktas sugenda garantijos laikotarpiu, mes pašalinsime bet kokią defektą arba pakeisime prietaisą ar jo detalę be papildomo mokesčio, jei jūs pateiksite pirkimą patvirtinantį dokumentą. Tai nereiškia, kad garantijos laikas pratęsimas.

Kai tenka taikyti garantiją, paprasčiausiai susisieki su Remington® aptarnavimo centru, veikiančiu jūsų regione. Ši garantija suteikta papildomai prie jūsų įprastų, įstatymiškai galiojančių teisių.

PRIEŽIŪRA

Prietaisą išjunkite iš elektros tinklo ir leiskite visiškai atvėsti. Norint, kad prietaisas dirbtu maksimaliu pajėgumu ir ilgai tarnautų, labai svarbu reguliariai išvalyti dulkes ir nešvarumus nuo galinių grotelių, bei jas papildomai nuvalyti minkštu šepetėliu.

Norėdami nuimti groteles, viena ranka laikykite už prietaiso rankenos, bet kita suimkite groteles ir pasukite kairėn. Norėdami groteles uždėti, įstumkite jas į vietą ir pasukite į dešinę pusę, kol įsistato.

Rezervines detales ir priedus galite užsisakyti <http://www.remington.co.uk/parts-accessories>