

### ĮSPĖJIMAI

- Šioms svarstyklėms nėra reikalingas aptarnavimas.
- Atidžiai naudokite svarstyklės – tai yra tikslaus veikimo įrenginys. Saugokite svarstyklės nuo aukštos arba žemos temperatūros, drėgmės ir smūgių poveikio, nenaudokite jų dulktose vietose ir tiesioginiuose saulės spinduliuose. Nenumeskite įrenginio ir nedažykite jo
- Laikykite įrenginį toliau nuo karščio šaltinių.
- **Nuvalykite svarstyklės drėgna škepetėle, nenaudokite šveičiančių bei koroziją skatinančių medžiagų arba tirpiklių.**
- Nedėkite ant svarstyklių labai sunkių produktų.
- Neatidarykite svarstyklių korpuso. Jeigu jį atidarysite ar bet koku būdu modifikuosite, prarasite garantiją.
- Jeigu reikia atlikti aptarnavimą, kreipkitės į mažmenininką.
- Saugokite svarstyklės nuo skysčių patekimo į jų korpusą. Šis įrenginys nėra atsparus vandeniui. Nelaikykite ir nenaudokite svarstyklių labai drėgnoje vietoje; jeigu drėgnumas viršija 85% arba jeigu svarstyklės turi sąlyti su vandeniu ar kitu skysčiu, yra korozijos pavojus, ir svarstyklės gali neveikti teisingai.
- Laikykite svarstyklės mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
- Šios svarstyklės yra skirtos naudojimui tik buityje.

### Dėmesio!!!

- **Jokiu būdu nenustatykite sau dietos be konsultacijos su gydytoju ar dietologu.**
- **Matavimas savo jėgomis reiškia patikrinimą – jis nepakeičia diagnostikos ar gydymo. Jeigu įrenginys rodo nepaprastus rezultatus, būtinai konsultuokitės su gydytoju.**
- **Jokiu būdu nekeiskite gydytojo nustatytos vaistų dozės!**

### BATERIJOS ĮDĖJIMAS/KEITIMAS

Šių svarstyklių maitinimui yra naudojama keičiama ličio baterija. Prieš naudojimą nuimkite nuo baterijos apsaugos laktą.

- 1) Įdėkite vieną 3V CR2032 bateriją į skyrelį svarstyklių apatinėje dalyje teigiama (+) puse į viršų.
- 2) Kai baterija yra išsikrovusi, ekrane pasirodo "LO" arba baterijos simbolis. Išimkite bateriją, jeigu svarstyklių nenaudosite ilgą laiką. Išimkite išnaudotą bateriją pakeldami baterijos skyrelio dangtelį įrenginio apačioje. Išimkite bateriją ir utillizuokite ją nugabendami į ypatingai utillizuojamą buitinių atliekų surinkimo punktą. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie atsilaisvinimą nuo išnaudotų baterijų, susisiekite su parduotuve, kurioje įsigijote jomis maitinamą įrenginį, vietinė savivaldybe ar atliekų tvarkymo tarnyba.

**Dėmesio! Saugumo sumetimais neleiskite, kad baterijų išimtu vaikai, kurie yra jaunesni nei 12 metų.**

### NAUDOJIMO NURODYMAI

- 1) Pastatykite svarstyklės ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- 2) Paspauskite "ON/OFF/TARE" mygtuką (TOUCH SCREEN mygtukas). Kai ekrane pasirodo "0 g/ 0 lb : 0.0 oz", svarstyklės yra parengtos naudojimui.
- 3) Pasverkite produktą.

- 4) Svarstyklės automatiškai išsijungs po vienos minutės, jeigu jų nenaudosite. Siekdami prailginti baterijos tarnavimo trukmę, išjunkite svarstyklės apytiksliai 3 sekundes laikydami paspaustą "ON/OFF/TARE" mygtuką.

### TAROS FUNKCIJA

TARE (taros) funkcija leidžia bet kuriuo momentu nustatyti svarstyklių parodymus į nulį ir pasverti kitas sudėtinės dalis nenuimant jau pasvertų produktų.

- 1) Paspauskite "ON/OFF/TARE" mygtuką (TOUCH SCREEN mygtukas). Palaukite kelias sekundes, kad ekrane pasirodytų "0 g/ 0 lb : 0.0 oz", po to svarstyklės yra parengtos naudojimui.
- 2) Pasverkite pirmą produktą.
- 3) Paspauskite "ON/OFF/TARE" mygtuką, kad ekrane atstotumėtė parodymus ("0 g/ 0 lb : 0.0 oz").
- 4) Pasverkite antrą produktą.

### REŽIMO MYGTUKAS

Šio mygtuko pagalba galite išsirinkti svorio matavimo vienetą: kilogramus arba svarus birioms prekėms ir mililitrus arba skysčio uncijas pilstomiems produktams.

Įjunkite svarstyklės paspausdami "ON/OFF/TARE" mygtuką. Paspauskite "MODE" (TOUCH SCREEN mygtukas). Ekrane pasirodo "0 g" arba "0 lb : 0.0 oz" birioms prekėms arba "0 ml", arba "0 fl oz" pilstomiems produktams. Keiskite matavimo vienetą dar kartą paspausdami "MODE" mygtuką. Kai ekrane pasirodo išrinktas matavimo vienetas, galite pasverti produktus.

### PERKROVA

"Err", "EEEE", "----" arba "0-Ld" pranešimas nurodo perkrovą.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Viena 3V CR2032 ličio baterija

LCD ekranas

Maksimalus leistinas nuokrypis nuo standartinės reikšmės +/- 1%

Saugojimo aplinka: +10°C ÷ +50°C; santykinis drėgnumas 85%

Darbinė aplinka: +10°C ÷ +40°C; santykinis drėgnumas 85%



Svarbi informacija! Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.



Šis gaminy yra skirtas naudojimui buityje. Įrenginio CE ženklিনimas patvirtina atitikimą EEC direktyvos 2004/108 reikalavimams dėl elektromagnetinio suderinamumo. Šis gaminy yra elektroninis įrenginys, kuris yra patikrintas siekiant užtikrinti, kad sutinkamai su dabartinėmis techninėmis žiniomis jis nesukelia trukdžių kitiems netoliese esantiems įrenginiams (elektromagnetinis suderinamumas) ir kad jis yra saugus, jeigu yra laikomasi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Veikimo sutrikimų atveju nutraukite šio įrenginio naudojimą, jeigu reikia, kreipkitės tiesiogiai į gamintoją.